

TOYOTA HOOLDEPROGRAMM

LAND CRUISER V8 2007-... (BENSIIN)



Perioodilised hooldused viiakse läbi igal aastal või iga 15 000 sõidukilomeetri läbimise järel, vastavalt kumb enne täitub.

