

TOYOTA HOOLDEPROGRAMM

RAV4 2005-... (BENSIIN)



Perioodilised hooldused viiakse läbi igal aastal
või iga 15 000 sõidukilomeetri läbimise järel,
vastavalt kumb enne täitub.

